



Операции	Комментарии	3 мес.	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000
Операции на автомобиле												
Управление АКПП: проверка селектора, проверка работы фиксатора положения "Паркинг"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стояночный тормоз: проверка работоспособности и эффективности	Регулировка при необходимости		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Наружное освещение и световая сигнализация, проверка работоспособности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары: ближний, дальний свет		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Звуковой сигнал: проверка работоспособности. Проверка функций ДУ и сигнализации			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Омыватели и очистители ветровых стекол и фар: проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ремень безопасности: проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Камера системы предупреждения столкновения: очистка внутренней поверхности лобового стекла перед линзой камеры	Только для автомобилей с системой предупреждения столкновения		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Зеркала заднего вида: проверка функционирования, крепления			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект для временной герметизации шин: проверка контейнера с герметизирующим составом	Замена контейнера каждые четыре года (см. наклейку)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Двери, капот, крышка багажника: проверка работоспособности замков, смазка петлевых соединений и замков			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Операции под автомобилем												
Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: проверка на наличие утечек	Проверить уровень масла при обнаружении утечки		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шины, колесные диски: проверка износа, повреждения, проверка давления в шинах, доведение до нормы	Включая запасное колесо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Приводные валы: проверка на наличие люфтов, проверка состояния резиновых чехлов			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Карданная передача: проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Тормозные колодки и диски: проверка толщины и равномерности износа			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Трубопроводы топливной и тормозной систем: проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей, проверка надежности крепления трубопроводов			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Выхлопная система: проверка герметичности выхлопной системы, крепления, проверка на наличие повреждений			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подвеска, рулевое управление: проверка состояния, проверка на наличие признаков износа			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Топливный фильтр: замена			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Операции под капотом												
Моторный отсек: проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, проверка плотности охлаждающей жидкости	Довести до нормы при необходимости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Двигатель: замена масла, масляного фильтра			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Коробка передач: замена масла, масляного фильтра	Только для коробки передач MPS6					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Свечи зажигания **: замена	Исключая двигатель D52X4TX							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена	Очистить корпус воздушного фильтра		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Аккумуляторная батарея: проверка состояния клемм, крепления, уровня электролита			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Наружный ремень привода вспомогательных агрегатов, натяжное устройство ***: замена	Только для двигателя D52X4TX				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Ремень привода вспомогательных агрегатов *** : замена	Для двигателя D52X4TX - только внутренний ремень							<input type="checkbox"/>				
Ремень ГРМ , натяжное устройство, ролик *** : замена	Исключая двигатели B4204X, B63X4X, B8444S							<input type="checkbox"/>				
Фильтрующий элемент вентиляции картера (в корпусе воздушного фильтра): замена	Только для двигателя B4204S3				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Резиновое соединение генератора: замена	Только для двигателей B6324S и B6304T									<input type="checkbox"/>		
Тормозная жидкость: замена	Согласно карте ТО или каждые два года (каждый год при эксплуатации во влажном климате или в горах)				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Воздухоочиститель, салон: замена			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индикатор ТО: установка индикатора ТО на ноль			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регулировка сидений, зеркал: вернуть к первоначальным установкам	Проверить правильность показаний часов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Примечания

- * В скобках указаны нормативы времени для автомобилей, оснащенных системой предупреждения столкновений
- ** Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки.
- *** Ремни меняются согласно карте ТО или через 5 лет эксплуатации автомобиля, что наступит раньше

VOLVO РЕКОМЕНДУЕТ CASTROL

