Техническое обслуживание 15.000 км
S/V40, S60, V70, XC70, S80, XC90, S40/V50 (2004-)

VOLVO ORIGINAL
SERVICE

VOLVO

Операции*	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000	165.000	180.000
Селектор автоматической КП. Проверка.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стояночный тормоз. Проверка, регулировка.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Наружное освещение и световая сигнализация. Проверка. Индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона. Проверка. Фары: ближний, дальний свет. Проверка.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Омыватель, стеклоочиститель ветрового стекла (фар). Проверка, регулировка.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Звуковой сигнал. Проверка. Проверка функций ДУ и сигнализации.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Зеркала бокововые и салоннное. Проверка работы, крепления, повреждений.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ремни безопасности. Проверка.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Двигатель, трансмиссия, компоненты AWD, рулевое управление. Проверка на подтекание.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Шарниры полуосей (ШРУС). Проверка: люфтов, состояния резиновых чехлов, утечек.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Шины, колесные диски. Проверка износа, повреждения. Давление в шинах. Проверка. Доведение до нормы.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Тормозные колодки. Тормозные диски. Проверка толщины, равномерности износа.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Трубопроводы тормозной, топливной и гидравлической систем. Проверка на подтекание, повреждения. Крепление.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Выхлопная система. Проверка на утечки, крепление, повреждения.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Рулевое управление, передняя подвеска. Проверка состояния.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Задняя подвеска. Проверка состояния.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Моторный отсек. Проверка уровня и состояния рабочих жидкостей. Доведение до нормы. Проверка плотности охлаждающей жидкости.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Двигатель. Замена масла, маслянного фильтра.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Аккумуляторная батарея. Проверка уровня электролита, крепления, чистоты, состояния полюсов.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Двери, стеклоподъемники, капот, крышка багажника. Проверка функций, смазка.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Антенна (автоматическая). Проверка, очистка.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Фильтр салона. Замена.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Топливный фильтр. Замена.		☐		☐		☐		☐		☐		☐
Воздушный фильтр. Замена.		☐		☐		☐		☐		☐		☐
Свечи зажигания. Замена.		☐		☐		☐		☐		☐		☐
Ремень привода навесных агрегатов. Замена.								☐				
Ремень ГРМ. Замена.								☐				
Натяжитель ремня ГРМ. Замена.												☐
Термостат. Замена (только для 6-цил. двигателей).								☐				
Вентиляция картера. Очистка (только для 6-цил. двигателей).								☐				
Тормозная жидкость. Замена.		☐		☐		☐		☐		☐		☐
		или каждые два года										
Переустановка индикатора необходимости ТО.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐